



- S = Schalter B rstmotor / Tumbler switch for motor / Interrupteur pour moteur
- R = Startrelais / Relais / Relais de d marage
- LS = Leistungssch t z / Power protector / Protection de puissance
- CA = Anlaufkondensator 95 F / Capacitor 95 F / Capaciteur 95 F
- CB = Betriebskondensator 25 F / Capacitor 25 F / Capaciteur 25 F
- U = Umschalter / Switch / Interrupteur
- M = Motor / Motor / Moteur

Duo-Speed, bis Masch.Nr. 8546**Stromlaufplan****bis KW 31 / 2001**

Pos.	Bezeichnung		Art. Nr.
CA	Anlaufkondensator 95 μ F	bis KW 31/2001	742.328
CB	Betriebskondensator 25 μ F	bis KW 31/2001	P...385 J
LS	Leistungsschütz		P...352
M	Motor		790.300
R	Startrelais 2CR 105-262	bis KW 31/2001	6630434
R	Startrelais 2CR 105-196	bis KW 31/2001	6630440
S	Schalter Bürstmotor		6650454
U	Umschalter M 10 H EU 4		790.310