



- S = Schalter B rstmotor / Tumbler switch for motor / Interrupteur pour moteur
- R = Startrelais / Relais / Relais de d marage
- CA = Anlaufkondensator 125 F / Capacitor 125 F / Capaciteur 125 F
- CB = Betriebskondensator 20 F / Capacitor 20 F / Capaciteur 20 F
- U = Umschalter / Switch / Interrupteur
- M = Motor / Motor / Moteur
- TS = Thermoschalter

**Duo-Speed, bis Masch.Nr. 8546**  
**Stromlaufplan** **ab KW 32 / 2001**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Art. Nr.</b>
CA	Anlaufkondensator 125 $\mu$ F	ab KW 32/2001	752.328
CB	Betriebskondensator 35 $\mu$ F	ab KW 32/2001 bis Masch. Nr. 8236	P...385 P
CB	Betriebskondensator 20 $\mu$ F	ab Masch. Nr. 8237	P...385 E
M	Motor		790.300
R	Startrelais ab KW 32/2001		P...350
S	Schalter Bürstmotor		6650454
TS	Thermoschalter		
U	Umschalter M 10 H EU 4		790.310