Huile master

cleanfix
SWISS MADE QUALITY

Traitement de base du bois brut non traité ou comme traitement ultérieur sur parquet pré-huilé. Peut être utilisé pour le traitement manuel et mécanique des parquets.

Pour les bois légers, tels que l'érable, le frêne ou le hêtre non étuvé, on utilise l'huile master anti-jaunissement «blanche». Les types de bois plus foncés comme le cerisier, le noyer, le chêne fumé ou le hêtre étuvé nécessitent l'huile master «naturelle», qui souligne la structure et la couleur du bois.

Champ d'application	Article n°.	Quantité
Pour les surfaces en bois non traitées, neuves ou fraîchement poncées.	190.740	2.5l Bidon, nature
	190.741	2.5l Bidon, blanc

Dosage	Utiliser non dilué
Instructions pour le traitement	La température du produit, de la pièce et du sol doit être comprise entre 15 et 30 °C, le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 12 %. Bien ventiler pendant l'application et le temps de séchage. Le bois doit être fraîchement poncé, enfin avec le grain 100-120, puis aspiré à fond. Laver le bois avec le nettoyant intensif WOCA et le laisser sécher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer l'huile. Testez toujours la compatibilité de la surface et du produit dans un endroit moins visible. Agitez bien le récipient d'huile master avant et pendant l'application. Les bidons portant des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter les différences de couleur. Appliquez l'huile en couche uniforme avec un rouleau à poils courts (3-4 mm). Ne pas travailler sur des surfaces de plus de 10 m² dans chaque cas. Laissez l'huile agir pendant 10 à 20 minutes. Si l'huile est absorbée rapidement, appliquer plus d'huile. Polissez l'huile dans le bois jusqu'à ce que la surface semble saturée. Polissez les grandes surfaces à l'aide d'une machine à polir avec un tampon beige, polissez les petites surfaces à la main avec un chiffon/tapis à polir. Enlevez l'excès d'huile avec des chiffons de coton secs et non pelucheux jusqu'à ce que la surface ne semble plus humide. Continuer à polir jusqu'à ce que toute la surface soit polie et que tout l'excédent d'huile ait été soigneusement éliminé. Pour améliorer la saturation, la surface peut être repolie à 10 m² dans les 6 à 12 heures suivant le premier traitement avec 1 dl d'huile master. Polir l'huile en profondeur comme décrit ci-dessus.
Temps de séchage	12-24 heures à 20°C. Entièrement durci en 5-7 jours à 20°C et 55% d'humidité.
Instructions spéciales	Pendant les 7 premiers jours où l'huile durcit, ne mouillez pas et ne nettoyez pas le sol. Après 7 jours, le sol doit être nettoyé avec le savon pour sol en bois WOCA, qui donne à la surface une protection supplémentaire.
Données techniques	
Consommation	Environ 8-10 m²/l, en fonction de l'essence et de la surface du bois
Durée de conservation	au moins 3 ans
Nettoyage des outils	Diluant pour huile WOCA ou térébenthine
Ingrédients	Composants de l'huile végétale
Stockage	10-25°C. Protéger des températures élevées et de la lumière directe du soleil. A conserver à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

Schweiz
Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Deutschland
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at
www.cleanfix.at

Cleanfix / 08.2020 / DE-FR