

QUINTAB CLEAN

Nettoyant universel



Nettoyant d'entretien des sols à ultrasons, très actif. Idéal pour le nettoyage humide et mouillé des sols enduits et non enduits. Très bon comportement de séparation dans les eaux usées. Dosage simple et sûr, le matériel de dosage est superflu.



Nettoie sans résidus ni traces. Optimise le nettoyage d'entretien en 1 et 2 étapes. Moins de déchets d'emballage et de meilleures valeurs de bilan CO².

Champ d'application

Pour les revêtements de sol élastiques hautement hydrofuges. Convient aux seaux de lavage et aux machines de nettoyage. Spécialement développé pour le nettoyage des revêtements de sol enduits de PU en usine. Dissout une grande variété de salissures, telles que l'huile et la graisse ainsi que les résidus de calcaire lors du nettoyage d'entretien quotidien.

Article n°.

190.085

Quantité

160 x 10g



Dosage

La pastille est conçue pour 10 litres d'eau. Pré-nettoyage en cas de forte salissure.

Instructions pour le traitement

Placez le Quintab Clean dans une feuille soluble dans l'eau dans un seau/une machine automatique et remplissez d'eau. (Attention: ne pas déchirer le film). La solution de nettoyage est prête à l'emploi après environ 5 minutes.

Instructions spéciales

Un dosage correct permet de réduire les coûts et de protéger l'environnement. Ne pas mélanger avec d'autres produits de nettoyage! Le produit ne doit être utilisé que comme prévu. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour une utilisation inappropriée et les dommages qui en résultent.

Données techniques

Durée de conservation

dans son emballage d'origine au moins 1 an

Valeur du pH

Solution à 1%: environ 9

Ingrédients

5-15% : agents de surface non ioniques / <5% : phosphonates / contient : parfums, salicylates de benzyle, linalol.

Stockage

A conserver à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger

Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation. En cas de contact avec les yeux: Rincer doucement à l'eau pendant quelques minutes. Enlevez les lentilles de contact existantes si possible. Rincez encore. Si l'irritation des yeux persiste: consultez un médecin. Tenir hors de portée des enfants.



Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at

www.cleanfix.com