

Pour le prétraitement et le post-traitement des taches contenant des protéines telles que le sang, les protéines, etc.



## Quantité

1 x 200ml Blut-Ex

Composantes de ce kit de nettoyage  
article n° 190.400

## Dosage

Utilisation non diluée

## Instructions pour le traitement

**Textiles:** Appliquer non dilué sur les taches avec un flacon utilisateur. Poser une sous-couche de matériau absorbant ou travailler avec une table d'aspiration. Laissez agir pendant au moins 5-10 minutes, rincez bien et répétez le processus si nécessaire ou, dans le cas de taches inconnues, procédez selon le tableau des taches. Après avoir enlevé la tache, lavez le textile normalement. Test sur des textiles sensibles dans un endroit peu visible.

**Tapis:** Appliquer non dilué sur les taches avec un flacon utilisateur. Tamponnez avec un tissu absorbant ou un essuie-tout. Changez fréquemment de chiffon ou de serviette en papier. Répétez le traitement si nécessaire. Vaporisez l'extrait de tapis avec de l'eau après le traitement ou lavez la zone traitée avec de l'eau.

**ATTENTION:** ne convient pas à la laine et à la soie!

## Instructions spéciales

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

## Données techniques

### Durée de conservation

au moins 2 ans

### Valeur du pH

concentré: 8.9

### Ingrédients

eau, solvants hydrosolubles, savon, enzymes, agents de surface non ioniques, conservateurs

## Stockage

Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

## Avertissement de danger

non

### Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG  
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG  
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com

### Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH  
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold  
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de

### Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH  
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim  
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at